

Bedienungsanleitung - Huawei E5573C Mobile WiFi

Lieferumfang

- 1x Huawei E5573C Router
- 1x Akku
- 1x USB-Ladekabel
- 1x Schnellstart-Anleitung (gedruckt)

1. Erste Schritte: SIM-Karte und Akku einlegen

1. Gert ffnen:

ffne die Rckabdeckung vorsichtig mit dem Fingernagel oder einem dnnen Gegenstand.

2. SIM-Karte einlegen:

Setze eine Mini-SIM (kein Micro oder Nano) in den SIM-Kartenslot ein.

3. Akku einsetzen:

Lege den Akku ein und schliee die Abdeckung wieder.

2. Einschalten

- Drcke den Power-Button (Ein/Aus) fr ca. 3 Sekunden.
- Die LED-Leuchten beginnen zu blinken und zeigen Verbindungsstatus und Akkuzustand an.

3. Mit dem WLAN verbinden

1. WLAN-Name (SSID) & Passwort:

Diese Infos findest du auf einem Aufkleber unter dem Akku oder auf der Rckseite des Gerts.

2. Gert (z. B. Smartphone oder Laptop) mit WLAN verbinden:

Suche das WLAN Huawei-XXXX und gib das angegebene Passwort ein.

4. Verwaltung ber Webbrowser oder App

Option A - Browser:

1. ffne einen Browser auf deinem verbundenen Gert.
2. Gib in die Adresszeile ein: 192.168.8.1
3. Melde dich mit Benutzername: admin, Passwort: admin an.

Option B - Huawei HiLink App (empfohlen):

1. Lade die App Huawei HiLink (oder AI Life) aus dem App Store oder Play Store.
2. Verbinde dich und verwalte dein Gert bequem ber die App.

5. Akku laden

- Lade das Gert mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
- Eine LED zeigt an, dass der Akku geladen wird.
- Ein vollstndiger Ladevorgang dauert ca. 2-3 Stunden.

6. Fehlerbehebung (Tipps)

Problem: Keine Verbindung zum Internet

Lsung: Prfe SIM-Karte, Netzaabdeckung und Datenvolumen.

Problem: WLAN erscheint nicht

Lsung: Gert neu starten. WLAN-Funktion ggf. ber App oder Webinterface aktivieren.

Problem: Passwort vergessen

Lsung: Gert auf Werkseinstellungen zurcksetzen (Reset-Knopf 10 Sek. drcken).

7. Werkseinstellungen zurcksetzen

- Halte den kleinen Reset-Knopf mit einer Broklammer ca. 10 Sekunden gedrckt, bis das Gert neu startet.